

Аварийные сигналы агрегата Zhephyr 30S

Коды прямой индикации:

EE - Отказ датчика температуры RAS в испарителе

BAT - Низкое напряжение аккумуляторной батареи

ERR - Несоответствие между допустимой температурой и установленной пользователем

— - Заданная температура ниже, чем установленный предел, но находится в диапазоне -29°C/+30°C

E2P - Неисправен микропроцессор

Коды непрямой индикации:

A00 - Неисправности не обнаружены

A01/A02 - Разомкнуто реле низкого/высокого давления

A04 - Неисправность муфты дорожного компрессора

A06 - Неисправность вентилятора конденсатора

A07 - Неисправность вентилятора испарителя

A09 - Неисправность вентиля оттаивания

A10 - Неисправность вентиля впрыска

A11 - Неисправность вентиля обогрева

A15 - Заданная температура вне диапазона