

Аварийные сигналы агрегата Vector 1550

- A1 - НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ДИЗТОПЛИВА
- A11 - НИЗКОЕ ДАВЛ МОТОРН МАСЛА
- A12 - ВЫСОКАЯ ТЕМП ОХЛ ЖИДКОСТИ
- A13 - ВЫСОКОЕ ДАВЛЕН НАГНЕТАНИЯ
- A14 - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
- A15 - ИЗЛИШН НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ
- A16 - НЕДОСТ НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ
- A17 - ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАГНЕТ
- A18 - НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ХЛАДАГЕНТА
- A19 - ОСТАНОВ-НИЗК УРОВ ТОПЛИВА
- A20 - ЛИМИТ СИГНАЛОВ КОМПРЕССОРА
- A21 – СБРОС СИГНАЛА СПЕЦИАЛИСТОМ
- A22 - СЛАБЫЙ ПЕРЕГРЕВ ВСАСЫВ
- A23 - ПЕРЕГРУЗКА СЕТИ
- A24 – СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ
- A27 - ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВСАСЫВ
- A28 - ПРОВЕРЬТЕ ХОЛОД КОНТУР
- A30 - ОТКАЗ РАБОТАТЬ МИН ВРЕМЯ
- A31 - ОТКАЗ АВТО ЗАПУСКА
- A34 - ОТКАЗ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ
- A35 - ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ СТАРТЕРА
- A36 - ПРОВЕРЬТЕ ТЕМП ОХЛ ЖИДК
- A37 - ПРОВЕРЬТЕ МАЛЫЕ ОБОРОТЫ ДВИГ
- A38 - ПРОВЕРЬТЕ БОЛЬШ ОБОРОТЫ ДВИГ
- A39 - ПРОВЕРЬТЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ
- A40 - ПРОВЕРЬТЕ СВЕЧИ НАКАЛА
- A41 - ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛОХ
- A51 - НЕТ ТОКА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
- A53 - ТЕМП В КУЗОВЕ ВНЕ ДОПУСКА
- A54 - НЕПОЛНОЕ ОТТАИВАНИЕ
- A55 - ПРОВЕРЬТЕ ВОЗДУШ РЕЛЕ ОТТАИВ

A57 - ПРОВЕРЬТЕ ДОП ВЫКЛ 1
A58 - ПРОВЕРЬТЕ ДОП ВЫКЛ 2
A59 - НЕТ ЗАПИСИ ДАННЫХ
A60 - ВРЕМЯ ЗАПИСИ НЕВЕРНО
A61 - ДВЕРЬ ОТКРЫТА
A66 – ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ
A71 - НЕИСПР ПРЕДОХР F2 ИЛИ F3
A73 - НЕТ ПИТАНИЯ - ПРОВЕРЬТЕ КАБЕЛЬ
A75 - ПЕРЕГРУЗКА ДВИГ КОМПРЕСС
A76 - ПЕРЕГРЕВ ДВИГ КОНДЕНС
A77 - ПЕРЕГРЕВ ДВИГ ИСПАР
A89 - ПРОВЕРЬТЕ ДОП ИНД АВТОМАТ
A91 - ПРОВЕРЬТЕ КАТУШКУ НТСОН1
A92 - ПРОВЕРЬТЕ КАТУШКУ НТСОН2
A93 - ПРОВЕРЬТЕ ЗУММЕР
A94 - ПРОВЕРЬТЕ КОНТ КОМПРЕСС
A95 - ПРОВЕРЬТЕ КОНТ ВЕНТ КОНД
A96 - ПРОВЕРЬТЕ КОНТ ГЕНЕРАТОРА
A98 - ПРОВЕРЬТЕ ТЕРМОСТАТ ВЫС ТЕМП
A99 - ПРОВЕРЬТЕ КОНТАКТОР СЕТИ
A100 – ПЕРЕГРУЗКА / УТЕЧКА ТОКА
A109 - ПРОВЕРЬТЕ КАТУШКУ EVCON
A112 - ПРОВЕРЬТЕ КАТУШКУ USV
A113 - ПРОВЕРЬТЕ КАТУШКУ ESV
A114 - ПРОВЕРЬТЕ КАТУШКУ LIV
A121- ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК НАРУЖ ТЕМП
A122 - ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ВОЗВР ВОЗД
A123 - ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ПОДАЧИ ВОЗД
A124 - ПРОВЕРЬТЕ ТЕРМ ЗАВЕРШ ОТТАИВ
A125 - ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ТЕМП НАГН
A126 - ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТОПЛ
A127 - ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ТЕМП ВСАС

A128 - ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА

A129 - ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ТЕМП ОХЛ ЖИДК

A130 - ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ОБОРОТОВ ДВИГ

A131 - ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ТЕМП ИСПАР

A133 - ПРОВЕРЬТЕ ДОП ДАТЧИК ТЕМП 1

A134 - ПРОВЕРЬТЕ ДОП ДАТЧИК ТЕМП 2

A135 - ПРОВЕРЬТЕ ДОП ДАТЧИК ТЕМП 3

P141- ОСТАНОВКА САМОДИАГН ПОЛЬЗОВ

P145 - ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ СОЛЕН СКОР

P151- ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ СВЕЧЕЙ

P152 - ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ТОПЛИВ СОЛЕН

P153 - ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ВОЗВР ВОЗД

P154 - ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ПОДАЧИ ВОЗ

P155 - ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ТЕМП ОХЛ ЖИДК

P156 - ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ БАЙПАСНОГО КЛАПАНА

P157 - ПРОВЕРЬТЕ ТОК БАТАРЕИ

P158 - ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК НАРУЖ ТЕМП

P159 - ПРОВЕРЬТЕ ТЕРМ ЗАВЕРШ ОТТАИВ

P160 - ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ТЕМП НАГН

P161 - ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ТЕМП ВСАС

P169 - ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ КЛАПАНА ЭКОНОМАЙЗЕРА

P170 - ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ КЛАПАНА ВПРЫСКА

P172 - ПРОВЕРЬТЕ БАЙПАСНЫЙ КЛАПАН USV

P173 - ПРОВЕРЬТЕ КЛАПАН ЭКОНОМАЙЗЕРА ESV

P174 - ПРОВЕРЬТЕ МАЛЫЕ ОБОРОТЫ ДВИГ

P175 - ПРОВЕРЬТЕ БОЛЬШИЕ ОБОРОТЫ ДВИГ

P177 - ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕГРЕВ ТРВ

P179 - ПРОВЕРЬТЕ КЛАПАН ВПРЫСКА LIV

P180 - ПРОВЕРЬТЕ КЛАПАН РЕГ ДАВЛ ВСАС

P186 - ПРОВЕРЬТЕ ТЕМП ВЫХОД ИСПАР

P187 - ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ НАГРЕВАТ 1

P188 - ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ НАГРЕВАТ 2

P189 - ПРОВЕРЬТЕ ДВИГ ВЕНТ ИСПАР
P190 - ПРОВЕРЬТЕ ДВИГ ВЕНТ КОНД
P206 - ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ВЕНТ КОНД
P207 - ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ КОНТ КОМПР
P208 - ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ КОНТ ГЕНЕРАТ
P209 - ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ КОНТ СЕТИ
A223 - НЕОБХ ОБСЛУЖ ДВИГАТЕЛЯ
A224 - НЕОБХ ОБСЛУЖ СЕТИ
A225 - НЕОБХ ОБЩЕЕ ОБСЛУЖ
A226 - НЕОБХ ПО # 1
A227 - НЕОБХ ПО # 2
A228 - НЕОБХ ПО # 3
A229 - НЕОБХ ПО # 4
A230 - НЕОБХ ПО # 5
A232 - НЕВЕРНО ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
A233 - НЕВЕРЕН № МОДЕЛИ
A237 - НЕВЕРЕН РАБОЧИЙ ПАРАМЕТР
A238 - НЕВЕРНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
A242 - ОШИБКА КАЛИБР ДАВЛ НАГН
A243 - ОШИБКА КАЛИБР ВСАС/ИСП
A245 – НЕВОЗМОЖНО СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ
A246 - ОШИБКА ЗАПИСИ СППЗУ
A248 - ОШИБКА EPROM
A249 - ОШИБКА МИКРОПРОЦЕССОРА
CHECK MICROPROCESSOR - Неисправен дисплей / Микропроцессор