

АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ SUPRA

Код	Англ сообщ.	Аварийное состояние
AL0	ENG. OIL	Давление масла в дизеле < 1 бар
AL1	ENG. HOT	Температура двигателя > 110°C
AL2	HI. PRESS.	Высокое давление нагнетания >32 бар
AL3	STARTFAIL	Отказ автозапуска после 3 попыток
AL4	LOW. BATT.	Напряжение аккумулятора < 10 В
AL5	HI. BATT.	Напряжение аккумулятора > 17 В
AL6	DEFRFAIL	Прерывание оттаивания > 45 мин
AL7	ALT. AUX.	Отказ генератора
AL8	STARTER	Отказ стартера
AL9	RA. SENSOR	Отказ датчика температуры RAS
AL10	SA. SENSOR	Отказ датчика температуры SAS

AL11	WT. SENSOR	Отказ датчика температуры двигателя
AL12	HIGH CDT	Высокая температура нагнетания > 177 °C
AL13	CD. SENSOR	Отказ датчика температуры нагнетания
AL14	SBY. MOTOR	Перегрузка электромотора
AL15	FUSE BAD	Сгорел предохранитель
AL16	SYSTEM CK	Проверьте холодильный контур
AL17	DISPLAY	Отказ дисплея
AL18	SERVICE 1	Необходимо обслуживание №1
AL19	SERVICE 2	Необходимо обслуживание №2
AL20	RAS OUT	Температура в кузове «вне допуска»
AL21	2 RA. OUT	Температура отсека №2 «вне допуска»
AL22	3 RA. OUT	Температура отсека №3 «вне допуска»
AL23	NO POWER	Нет электропитания стояночной секции

ОШИБКА	ПРИЧИНА
ERR .1	Ошибка теста RAM
ERR. 2	Ошибка теста ROM
ERR. 3	Неисправность микропроцессора, замыкание в проводке
ERR. 4	Ошибка связи микропроцессора и дисплея